

Niskonaponski digitalni step servo drajver Uputstvo za korisnike



Email:info@jmc-motion.com

Adresa: Floor2, Building A, Hongwei Industrial Zone No.6, Liuxian

3rd Road, Shenzhen. China

Shenzhen Just Motion Control Electro-mechanics Co., Ltd

TEL:+86-0755-26509689 26502268

FAX:+86-0755-26509289

Http://www.jmc-motion.com

Zahvaljujemo Vam se na izboru našeg JMC drajvera step motora. Nadamo se da će Vam vrhunska performansa, izvanredan kvalitet i prihvatljiva cena našeg proizvoda pomoći da ostvarite svoj projekat u kontroli kretanja.

Sadržaj ovog uputstva je pažljivo pripremljen i veruje se da je tačan, ali naša kompanija ne preuzima odgovornost za eventualne netačnosti.

Celokupan sadržaj ovog uputstva kao i autorska prava na njega su u vlasništvu Shenzhen JUST MOTION CONTROL electromechanical Co., Ltd. Bez dozvole JMC nije dozvoljeno kopiranje sadržaja ovog uputstva.

Shenzhen Just Motion Control

Electro-mechanics Co., Ltd

Verzija	Uredio	Verifikovao

Sadržaj

1. Kratak uvod4
1.1 Pregled4
1.2 Karakteristike4
1.3 Primena
2. Tehnički podaci
2.1 Električne specifikacije i specifikacije okruženja5
2.2 Mehaničke specifikacije7
2.3 Eliminacija toplote7
3. Displej podataka o greškama8
4. Uvod o portovima i priključcima8
4.1 Definisanje portova8
4.1.1 Portovi interfejsa napajanja18
4.1.2 Portovi interfejsa kontrolnih signala (44 Pins DB)9
4.1.3 Portovi RS232 komunikacionog interfejsa10
4.1.4 Indikator statusa10
5. Priključci na kontrolne signale 12
6. Vremenski dijagram kontrolnih signala13
7. Priključci na enkoder14
8. Priključci na serijski interfejs15
9. Konfigurisanje parametara drajvera15
10. Metod podešavanja parametara 21
10.1 Operacije sa tasterima na panelu21
10.2 Primer operacija za konfigurisanje moda22
10.3 Primer operacija za konfigurisanje parametara22
11. Tipične veze (priključci) sa 2HSS858H23
12. Metode obrade uobičajenih problema i grešaka24
12.1 Drajver je uključen ali displej ne funkcioniše24
12.2 Nakon uključenja i pokretanja motora za mali ugao javlja se greška24
12.3 Nakon ulaza impulsnog signala motor ne radi25

1. Kratak uvod

1.1 Pregled

Sistem step servo drajvera 2HSS858H savršeno integriše tehnologiju servo kontrole. Ovaj step servo drajver koristi najnoviji 32-bitni DSP i kombinuje napredni servo algoritam za kontrolu. U poređenju sa tradicionalnim step drajverima, ovaj uređaj ima mogućnost kompletnog izbegavanja problema gubitka koraka step (koračnih) motora i efikasno ograničava porast temperature i vibracije motora čime se uveliko poboljšava peformansa motora velike brzine. Step servo drajver je upola jeftiniji od AC servo sistema. Istovremeno, veličina adaptera je kompatibilna sa tradicionalnim step motorom, što je pogodno za kupce u pogledu njegovog nadograđivanja i zamene. Ukratko, step servo drajveri su ekonomični proizvodi sa visoku kontrolu kretanja koji poseduju i objedinjuju sledeće prednosti: nema gubitaka koraka motora, mali porast temperature motora, velika brzina, veliki obrtni moment, niska cena .

1.2 Karakteristike

↓ Bez gubitaka koraka, visoka preciznost na poziciji

↓ 100% nominalni izlazni obrtni moment

↓ Tehnologija kontrole promenljivom strujom, visoka efikasnost struje

↓ Male vibracije, glatko i pouzdano kretanje pri niskoj brzini

↓ Unutrašnja kontrola ubrzavanja i usporavanja, veliki napredak u mekom pokretanju i zaustavljanju motora

4

↓ Kompatibilan sa 1000 i 2500 linija enkodera

₣ Bez podešavanja u opštoj primeni

↓ Zaštita od gubitka faze, prekomerne struje, napona i prekoračenje pozicije

↓ Digitalni šestocifreni displej za lako podešavanje parametara i

nadgledanje stanja rada motora

1.3 Primena

Ovaj digitalni step servo drajver je podesan za opremu i instrumente za automatizaciju koji zahtevaju veliki obrtni moment, kao što su: mašine za graviranje, mašine za skidanje žice, mašine za obeležavanje, mašine za sečenje, mašine za lasersko fotokomponovanje, instrumenti za iscrtavanje, alati NC mašina, oprema za automatsko sklapanje, itd. Rezultati primene ovog drajvera su naročito dobri sa uređajima koji imaju veliku brzinu i malu buku.

2. Tehnički podaci

Ulazni napon	50~90VAC
Izlaz neprekidne struje	6.0A
Max.ulazna frekvencija	Može se postaviti preko internih parametara
Ulaz strujnog signala	7~20mA (10mA tipično)
Default brzina komunikacije	57.6Kbps
	• Pik previsoke struje $12A \pm 10\%$

2.1 Električne specifikacije i specifikacije okruženja

Zaštita		 Zaštita od napona višeg od 200VDC Korisnik može podešavati opseg greške prekoračenja pozicije na prednjem panelu ili HISU 		
Dimenzije (r	nm)	140×70×56		
Težina		Približno 1500g		
	Okruženje	Izbegavati prašinu, uljana isparenja i korozivne gasove		
	Radno:	0~70°C		
	Temperatura			
Specifikacije	Skladištenje:	-20°C~+65°C		
okruženja	Temperatura			
	Rel.vlažnost	40~90%RH		
	Metoda hlađenja	Prirodno hlađenje ili ventilacija		

2.2 Mehaničke specifikacije



Sl. 1 Dimenzije za instalaciju uređaja (jedinica: mm)

Napomena: Prilikom instaliranja uređaja uzmite u obzir veličinu

terminala i otvora za ventilaciju.

2.3 Eliminacija toplote

 Γ Pouzdana radna temperatura drajvera treba da bude <60°C, dok radna temperatura motora treba da bude <90°C;

↓ Preporučuje se vertikalno instaliranje drajvera kako bi oblast

odvođenja toplote bila što veća. Po potrebi za hlađenje sistema upotrebite ventilatore (prinudno hlađenje).

3. Displej podataka o greškama

Displej podataka	Uzrok greške
UULErr	Prevelika struja motora
	Alarm senzora struje
	Alarm preuzimanja parametara
33_8nn	Previsok napon napajanja
44_Enn	Alarm greške prekoračenja pozicije
55_Enn	Alarm gubitka faze
En_OFF	Drajver off-line

4. Uvod o portovima i priključcima

4.1 Definisanje portova

4.1.1 Portovi interfejsa napajanja1

Port	Simbol	Definicija	Napomena
1	AC1	Ulaz napajanja port L	50~90VAC
2	AC2	Ulaz napajanja port N	između L i
	AC2	Ciaz napajanja port iv	Ν
3	A+	Priključak motora port A+	
4	A-	Priključak motora port A-	
5	B+	Priključak motora port B+	
6	B-	Priključak motora port B-	

Port	Simbol	Definicija	Napomena	
1	IN+	Ulazni port +	Zaštićena funkcija	
2	IN-	Ulazni port -	Zaštićena funkcija	
3	PUL+	Ulaz impulsa signala +	Kompatibilan sa	
4	PUL-	Ulaz impulsa signala -	5V i 24V	
5	DIR+	Ulaz signala smera +	Kompatibilan sa	
6	DIR-	Ulaz signala smera -	5V i 24V	
7	ALM+	Izlaz signala alarma +	Ţ,	
8	ALM-	Izlaz signala alarma -		
9	Pend+	Izlaz signala pozicije +	+	
10	Pend-	Izlaz signala pozicije -		
11	ENA+	Ulaz signala omogućav. +	Kompatibilan sa	
12	ENA-	Ulaz signala omogućav	5V i 24V	
13	OUTZ+	Izlaz Z faze enkodera +	+	
29	OUTZ-	Izlaz Z faze enkodera -		
14	OUTB+	Izlaz B faze enkodera +	<u>+</u>	
15	OUTB-	Izlaz B faze enkodera -		
31	BRAKE+	Ulaz signala kočnice +	+	
32	BRAKE-	Ulaz signala kočnice -		
30	OUTA-	Izlaz A faze enkodera -	<u>+</u>	
44	OUTA+	Izlaz A faze enkodera +		

4.1.2 Portovi interfejsa kontrolnih signala (44 pinova DB)

4.1.3 Portovi RS232 komunikacionog interfejsa

Raspored i definicije portova RS232 interfejsa su sledeći:

RS232	Priključivanje na PC ili HISU regulator izvedite pomoću posebnog serijskog kabla. Nikada ne isključujte niti uključujte kabl dok je priključeno napajanje.Savetuje se upotreba kabla sa uparenim paricama ili oklopljenog kabla (dužine manje od 2m).							
Port	Simbol	Simbol Definicija Ilustracija						
1	GND	Uzemljenje napajanja P™, monometer						
2	TxD	ΓxD Transmisioni port RS232						
3	5V Za eksterni HISU							
4	RxD Prijemni port RS232							
5,6	NC	Nisu priključeni						

Pažnja: Kako ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja, proverite priključne

kablove između 2HSS858H i HISU pre upotrebe.

4.1.4 Indikator statusa

!

1. Kontrolni panel (koji uključuje 5 tastera i 6-cifreni LED displej) je prikazan



na slici levo.

2. Funkcije kontrolnog panela su sledeće:

Funkcije tastera:

Korisnici mogu preko ovog kontrolnog panela konfigurisati drajver

' **◄** 'Pomeranje leve cifre

[•] ▲ [•]Smanjenje ili Sledeće

'ENT'Enter ili Potvrđivanje

'M'Izlaz ili prebacivanje moda

' ▼ 'Povećanje ili Prethodno

Podešavanje funkcija

LED displej	Definicija	Napomena
d00SPF	Referentna brzina	
d01SPF	Feedback brzine	
d02PLE	Greška pozicije	
d03PLR	Referentna pozicija	
d04PLF	Feedback pozicije	
xx_Err	Neispravnost drajvera	
En_OFF	Drajver off-line	

Napomena: Tasterom 'M' se možete prebaciti na funkciju prikaza parametara; Proveru parametara možete izvesti pomoću tastera 'ENT' (Takođe pritiskom na ovaj taster dobijate prikaz stanja parametara pri uključenju uređaja); Prebacivanje funkcija izvodite pomoću tastera '▼' ili '▲' (dok je važeće '◀); Pomoću tastera 'M' izlazite iz podešavanja ili se prebacujete na sledeću funkciju.

5. Priključci na kontrolne signale



Priključci na ulazne i izlazne kontrolne signale su sledeći:

Sl. 2 Priključci na diferencijalne signale



Sl. 3 Priključci na zajedničku anodu



Pažnja: Kontrolni signal može biti kompatibilan sa 5V i 24V.

6. Vremenski dijagram kontrolnih signala

Kako bi se izbegle pogrešne operacije i odstupanja, signali PUL, DIR i ENA treba da budu u skladu sa određenim pravilima prema sledećem dijagramu:





Napomene: :

(1) t1: ENA mora biti ispred DIR najmanje za 1µs. Obično, ENA+ i ENA- su NC (not connected, nisu priključeni). Vid. "Konfiguracije konektora P1" radi više informacija.

(2) t2: DIR mora biti ispred aktivne ivice PUL najmanje za 1µs kako bi se osigurao ispravan smer;

(3) t3: Širina impulsa ne treba da bude manja od 1.5µs;

(4) t4: Širina niskog nivoa ne treba da bude manja od 1.5µs.

Podešavanje moda kontrolnog signala

Izbor aktivirajućeg impulsa: da biste postavili rastuću ili opadajuću ivicu aktivirajućeg signala upotrebite prednji panel drajvera ili HISU.

7. Priključci na enkoder

Priključne žice enkodera su dizajnirane sa produžnim žicama sa 15 pinova i žicama za vezu sa motorom-ove specijalne žice isporučuje naša kompanija. Portovi interfejsa enkodera 2HSS858H su sledeći:

DB Port	Signal	Opis		
1	EA+	Ulaz kanala A +enkodera		
2	EB+	Ulaz kanala B +enkodera		
3	GND	GND ulaz enkodera		
11	EA-	Ulaz kanala A -enkodera		
12	EB-	Ulaz kanala B -enkodera		
13	VCC	Ulaz napona enkodera +5V		

8. Priključci na serijski interfejs



Sl. 6 Veze sa serijskim interfejsom

Pažnja:

Kako ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja, proverite priključne kablove između 2HSS858H i HISU pre upotrebe.

9. Konfigurisanje parametara drajvera

Postoje dve metode konfigurisanja parametara drajvera 2HSS858H; prva je preko prednjeg panela drajvera, a druga je povezivanje drajvera sa HISU regulatorom. U drajveru je već postavljena najbolja konfiguracija parametara, korisnik treba samo da konfiguriše parametar impulsi/obrtaji (pulses/revolution), na sledeći način:

Stvarna vrednost = Postavljena vrednost \times odgovarajuća dimenzija

Mod	Definicija	Opseg	Dimenzija	Restart	Default
				drajvera	vrednost
P1	Petlja struja Kp	0—4000	1	N	1000
P2	Petlja struja Ki	0—1000	1	Ν	100
P3	Koefic.prigušenja	0—500	1	Ν	250
P4	Petlja pozicija Kp	0—3000	1	Ν	2000
P5	Petlja pozicija Ki	0—1000	1	Ν	200

P6	Petlja brzina Kp	0—3000	1	Ν	500
P7	Petlja brzina Ki	0—1000	1	Ν	1000
P8	Otvor.petlja struja	0—60	0.1	Ν	40
P9	Zatvor.petlja struja	0—40	0.1	Ν	20
P10	Nivo alarma	0—1	1	Ν	0
P11	Nivo smera	0—1	1	Ν	1
P12	Ivica impulsa	0—1	1	Ν	1
P13	Nivo omogućavanja	0—1	1	Ν	0
P14	Nivo postizanja	0—1	1	Ν	0
P15	Br.linija enkodera	0—1	1	Y	0
P16	Granica greške pozic.	0—3000	10	Ν	400
P17	Izbor podpodele	0—15	1	Y	2
P18	Pojedinačni ili	0—1	1	Ν	1
	dvostruki impuls				
P19	Ublažavanje brzine	0—10	0	Ν	2
P20	Korisnički definisani	4—1000	50	Y	8
	mikro koraci				
P21	Displej pri uključenju	0—4	1	Ν	2
P22	Filter impulsa	0—4	1	Ν	1
P23	Zaključ.omogućenog drajvera	0—1	1	Ν	0
P24	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano
P25	Odnos otvorene i	0—40	1	Ν	10

	zatvorene petlje				
P26	Koeficij.prigušenja	0—500	1	Ν	200
	nakon zaustavljanja				
P27	Koeficij.prigušenja	0—500	1	Ν	50
	pri niskoj brzini				
P28	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano
P29	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano	Rezervisano
P30	Zatvaranje motora za	0—1	1	Y	1
	detekciju gubitka faze				
P31	Automat.detekcija	0—9000	1	Y	4000
	pozicije				
P32	Vreme samo-testa	0—1000	1	Y	10
P33	Prekidač samo-testa	0—1	1	Ν	0
P34	Samo-test	0—10	1	Ν	9
	ubrzavanja				
P35	Samo-test brzine	0—1500	1	Ν	200
P36	Istorija alarma 1				
P37	Istorija alarma 2				
P38	Istorija alarma 3				
P39	Istorija alarma 4				

Postoji ukupno 39 konfiguracija parametara; upotrebite HISU za preuzimanje konfigurisanih parametara na drajver. Sledi detaljan opis svake konfiguracije parametara:

Stavka	Opis							
Reset	Unošenjem "11" drajver će se resetovati.							
Petlja struja	Kp se podešava kako bi porast struje bio brz ili ne. Propor							
Кр	cionalno pojačanje određuje odgovor drajvera na komandu							
	podešavanja. Nisko proporc.pojačanje obezbeđuje stabilan							
	sistem (bez oscilacija), nisku krutost i grešku struje što							
	izaziva loše performanse u praćenju komande postavk							
	struje u svakom koraku. Prevelike vrednosti							
	proporcionalnog pojačanja mogu uzrokovati oscilacije i							
	nestabilan sistem.							
Petlja struja	Ki se podešava kako bi se smanjila statička greška.							
Ki	Integralno pojačanje pomaže u prevazilaženju statičke							
	greške struje u drajveru. Niska ili nulta vrednost							
	integralnog pojačanja mogu dovesti do grešaka struje u							
	mirovanju; njegovim povećanjem se može smanjiti greška.							
	Ali, ako je preveliko, sistem može oscilovati ("loviti") oko							
	željene pozicije.							
Koeficijent	Ovaj parametar se koristi za promenu koeficijenta							
prigušenja	prigušenja u slučaju da je željeno radno stanje pod							
	rezonantnom frekvencijom.							
Petlja	PI parametri petlje pozicija. Default vrednosti ovih							
pozicija Kp	parametara su podesne za većinu primena, tako da nije							
Petlja	potrebno da ih menjate. Kontaktirajte nas ukoliko imate							
pozicija Ki	bilo kakvih pitanja.							
Petlja brzina	PI parametri petlje brzina. Default vrednosti ovih							
Кр	parametara su podesne za većinu primena, tako da nije							
Petlja brzina	potrebno da ih menjate. Kontaktirajte nas ukoliko imate							
Ki	bilo kakvih pitanja.							
Otvorena	Ovaj parametar utiče na statički obrtni moment motora.							
petlja struja								

Zatvorena petlja struja	Ovaj parametar utiče na dinamički obrtni moment motora. (stvarna struja = struja otvorene petlje + struja zatvorene petlje)								
Kontrola alarma	Ovaj parametar je namenjen za kontrolu izlaznog tranzistora optokaplera alarma. O znači da je tranzistor isključen tokom normalnog rada sistema, ali kada dođe do greške drajvera, tranzistor postaje provodljiv. 1 znači suprotno od 0.								
Zaključavanje	Ovaj parametar je namenjen za podešavanje zaključavanja								
omogućenog	omogućenog (Enable) drajvera. 1 znači omogućavanje ove								
drajvera	funkcije, dok 0 znači onemogućavanje.								
Kontrola	Ovaj parametar je za kontrolu nivoa ulaznog signala								
omogućav.	omogućavanja. 0 znači nizak, 1 znači visok.								
Kontrola postizanja	Ovaj parametar je namenjen za kontrolu izlaznog tranzistora optokaplera postizanja pozicije (Arrival). 0 znači da je tranzistor isključen kada drajver zadovoljava arrival komandu. Kada ne zadovoljava, tranzistor postaje provodlijv. 1 znači suprotno od 0.								
Rezolucija enkodera	Ovaj drajver pruža mogućnost 2 izbora broja linija enkodera. 0 znači 1000 linija, dok 1 znači 2500 linija. Granica pozicije za kojom sledi greška. Kada greška trenutne pozicije prekorači ovu vrednost, drajver ulazi u mod greške i aktivira se izlaz za grešku (stvarna vrednost=postavljena vrednost x 10).								
Granica greške pozicije									
Impulsi/	Parae 0e 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e								
Obrtaji (Pulses/	UserUser $1600 \neq 3200 \neq 6400 \neq 12800 \neq 25600 \neq 51200 \neq 400 = 12800 \neq 51200 \neq \neq 512000 \neq 512000000000000000000000000000000000000$								
(Prevolution)	Parae 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e e								
	Pulses/Rev ^{\$\varphi\$} 1000 ^{\$\varphi\$} 2000 ^{\$\varphi\$} 4000 ^{\$\varphi\$} 5000 ^{\$\varphi\$} 8000 ^{\$\varphi\$} 10000 ^{\$\varphi\$} 20000 ^{\$\varphi\$} 40000 ^{\$\varphi\$}								
Poiedinačni	Ovai parametar je namenjen za kontrolu moda impulsnog								
ili dyootmalai	ulaza. 0 znači ulazni impuls i smer, dok 1 znači mod								
III UVOSTFUKI	dvostrukog impulsa.								
impuls									

Ublažavanje brzine

Ovaj parametar je namenjen za kontrolu ublažavanja brzine motora tokom njegovog ubrzavanja ili usporavanja. Što je veća vrednost ovog parametra, veće je ublažavanje brzine tokom ubrzavanja ili usporavanja.



Korisnički definisani p/r	Korisnik može postavljati mikro korake prema određenoj situaciji. Stvarni mikro koraci=postavlj.vrednost x 50							
Zatvar.motora	1 znači zatvoren, 0 znači da nije zatvoren. Namenjen							
za detekciju	proizvođačevoj službi održavanja.							
gubitka faze								
Displej pri	Para-	0	1	2	3	4		
uključenju	metar							
	Prikaz podataka	Referentna brzina	Feedback brzine	Greška praćenja pozicije	Referentna pozicija	Feedback pozicije		
Filter impulsa	a Ovaj parametar se postavlja na vrednost od 0 - 3. Sa porastom vrednosti, frekvencija impulsa drajvera se postepeno smanjuje. Filter je namenjen za smanjenje elektromagnetne buke koja potiče od okolne elektronske i električne opreme.							

Napomene:

- ① Pomoću tastera 'M'možete se prebaciti u mod za konfigurisanje parametara.
- ② Pomoću tastera < prebacujete parametar koji želite da konfigurišete.</p>

Na osnovu pokazivanja displeja možete znati koji broj (parametra) konfigurišete. Na primer, '1'ukazuje da konfigurišete prvi broj sa desne strane; zatim listajte parametre preko tastera '▼'ili'▲'. Listajte u krug brojeve parametara od većih ka manjim preko tastera'▼', npr :"9, 8... 1, 9"; Obratnu radnju izvodite pomoću tastera '▲';

③ Kada ste izveli pravilno podešavanje parametara, sačuvajte ih pritiskom na taster 'ENT'; resetovanje parametara na njihovu originalnu vrednost možete izvesti pritiskom na taster 'M'.

(Pažnja: Taster ' \blacktriangle ' može postati nevažeći kada postavljena vrednost parametra dođe do svog maksimuma. Pritisnite taster ' \triangleleft 'da biste izabrali prvu cifru, smanjujte ovu vrednost pomoću tastera ' \checkmark ', i na taj način možete izmeniti vrednost. Na primer, ako je max.vrednost 100, treba pomoću pomenutog tastera da izaberete vrednost "1" i da je smanjite na "0"-to je jedini način na koji možete rekonfigurisati ovu vrednost .)

10. Metod podešavanja parametara

10.1 Operacije sa tasterima na panelu



Sl. 7 Blok dijagram operacija tastera na panelu

10.2 Primer operacija za konfigurisanje moda



Sl. 8 Blok dijagram operacija za konfigurisanje moda

10.3 Primer operacija konfigurisanja parametara



Sl. 9 Blok dijagram operacija konfigurisanja parametara

Pažnja: Default parametri za petlju struja, petlju pozicija i petlju brzina su gotovo najbolji, tako da nije potrebno da ih korisnik menja. Ono što korisnik može da konfiguriše to je parametar Pulses/Revolution (Impulsi/Obrtanje) u skladu sa potrebama kontrolnog sistema.

11. Tipične veze sa 2HSS858H

Na Sl.10 su prikazane tipične veze sa 2HSS858H. Izvor napajanja AC50V ~ AC90V treba izabrati u skladu sa odgovarajućim motorom.



Sl. 10 Tipične veze sa 2HSS858H

Pažnja : R (3~5K) mora biti povezan na terminal kontrolnog signala.

12. Metode obrade uobičajenih problema i grešaka

12.1 Drajver je uključen ali displej ne funkcioniše

■ Nema ulaza napajanja, proverite kolo napajanja. Prenizak napon.

12.2 Nakon uključenja i pokretanja motora za mali ugao

prikazuje se poruka o grešci

Proverite povratni (feedback) signal motora i da li je motor povezan sa drajverom.

- Ulazni napon step servo drajvera je previsok ili prenizak. Smanjite ili povećajte ulazni napon.
- Proverite da li su žice faza motora pravilno povezane, i ako nisu, pogledajte odeljke 4.1.1 i 4.1.2 o portovima napajanja.
- Proverite parametre drajvera, kao i da li polovi motora i linije enkodera odgovaraju stvarnim parametrima. U suprotnom izvedite pravilnu postavku parametara.
- Proverite da li je frekvencija impulsa signala prevelika što može dovesti do toga da motor radi brzinom koja je izvan njegove nominalne vrednosti i do greške pozicije.

12.3 Nakon ulaza impulsnog signala motor ne radi

- Proverite da li su žice impulsnih signala pravilno i pouzdano povezane.
- Proverite da li mod impulsnog ulaza odgovara stvarnom modu ulaza.
- Proverite signal omogućavanja (enable) motora.