

KALIBRACIJA MYPIN UREĐAJA ZA TEŽINU UZ POMOĆ POZNATOG TEGA

Potreban vam je teg poznate težine, gde njegovu vrednost upisujete na parametar **USP**.

Nakon što smo na USP upisali težinu vraćate se na početni ekran držanjem tastera **SET** duže od 3 sekunde, oslobođite vagu (može tas da ostane) u slučaju ako igraju cifre resetujte vrednost na **0**.

Zatim držite strelicu **DOLE** par sekundi dok vam se na gornjem ekranu ne pojavi **OK** (K je kao obrnuto Y).

Time smo kalibrirali nulu odnosno donju tačku, ako na ekranu i dalje igraju cifre ponovo resetujte vrednost na nulu držanjem tastera **RST**, sad postavite poznati teg na vagu i držite strelicu **GORE** dok vam se na gornjem ekranu ponovo ne pokaže **OK** time smo podesili maksimalnu vrednost odnosno gornju tačku i ovim postupkom završavamo proces kalibracije uređaja.

NAPOMENA: U nekim slučajevima je potrebno ponoviti kalibraciju par puta da bi se dobila tačna vrednost i da cifre ne bi igrale na displeju.